

ESSENZA MINI - Rumorosità

Last Modified on 20/09/2023 3:55 pm CEST

Step 1:

È normale che la pompa emetta un suono diverso a seconda della varietà di caffè o della modalità utilizzata (caffè e decalcificazione)

Step 2:

Controlla che il cavo elettrico sia stato posizionato correttamente sotto la macchina, che la macchina sia stabile. La superficie sulla quale è appoggiata la macchina può attrarre o amplificare il rumore.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OEM020

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-