## ESSENZA MINI - Lunghezza del caffè irregolare

Last Modified on 31/01/2025 5:59 pm CET

Ti consigliamo di settare le lunghezze del caffè seguendo le istruzioni riportate di seguito Le lunghezze impostate la quantità di acqua varia a seconda della capsula utilizzata.

## Espresso o Lungo:

Per programmare la lunghezza dei caffè Espresso e Lungo, tenere premuto il pulsante Espresso o Lungo e rilasciarlo una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata. Le spie LED lampeggeranno 3 volte per confermare la nuova impostazione

## **Americano o Americano XL:**

Per programmare la lunghezza dei caffè Americano e Americano XL premere contemporaneamente il pulsante Espresso (per Americano) o Lungo (per Americano XL) e quello dell'acqua calda. Rilasciare i pulsanti una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata. Le spie LED lampeggeranno 3 volte per confermare la nuova impostazione

## Acqua Calda:

Per programmare la lunghezza dell'acqua calda tenere premuto il pulsante Acqua calda fino al raggiungimento della quantità desiderata. Le spie LED lampeggeranno 3 volte per confermare la nuova impostazione

Your browser does not support HTML5 video.

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OEM017** 

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
- Scrivici via Live chat cliccando qui dalle 8:00 alle 22:00