

Creatista Pro - Schermo e pulsanti non sono illuminati.

Last Modified on 20/09/2023 4:36 pm CEST

Step 1:

Ti ricordiamo che la macchina si spegne in autonomia dopo 9 minuti. Premere il pulsante di alimentazione per accendere la macchina.

Step 2:

Controlla l'alimentazione della macchina provando a collegarla ad una presa elettrica diversa

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPRO001

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-