

Creatista Pro - Il touchscreen non funziona

Last Modified on 20/09/2023 4:44 pm CEST

Step 1:

Ti consigliamo di premere il pulsante di alimentazione per spegnere la macchina. Poi, premere nuovamente il pulsante di alimentazione per accendere la macchina.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPRO022

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-