

GRAN MAESTRIA - Il Pulsante Rosso Lampeggia

Last Modified on 20/09/2023 5:11 pm CEST

Step 1:

Il lampeggio del pulsante può indicare una delle seguenti casistiche:

- L'apparecchio è troppo caldo. Ti consigliamo di sciacquare il tuo aeroccino sotto l'acqua fredda
- Manca il frullino. Controlla che sia stato inserito correttamente
- Non c'è abbastanza latte. Riempi aeroccino fino a uno dei due livelli indicati all'interno del bricco.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OGM013

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al numero verde **800 39 20 29** - disponibile 24/7
-