

VERTUO LATTISSIMA - Macchina non risponde quando si schiacciano i tasti

Last Modified on 05/02/2025 4:41 pm CET

Step 1:

Controlla che la macchina sia chiusa correttamente e che sia collegata ad una presa della corrente

Step 2:

Verifica che la leva sia stata chiusa fino in fondo, quando è chiusa si dovrebbe sentire un "click"

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VLAT023**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-