

# Aeroccino XL - Il pulsante rosso lampeggia

Last Modified on 27/09/2024 5:23 pm CEST

## Step 1:

Il lampeggio del pulsante può indicare una delle seguenti casistiche:

- L'apparecchio è troppo caldo. Ti consigliamo di sciacquare il tuo aeroccino sotto l'acqua fredda
- Manca il frullino. Controlla che sia stato inserito correttamente
- Non c'è abbastanza latte. Riempi aeroccino fino a uno dei due livelli indicati all'interno del bricco.

Controlla di aver effettuato una pulizia corretta, seguendo le istruzioni e assicurati che non sia rimasta dell'acqua sulla base.

Your browser does not support HTML5 video.

- Rimuovere il contenitore alla base
- Rimuovere la guarnizione dal coperchio
- Lava il contenitore interno, la guarnizione, il coperchio, il frullino e la molla con detergente e risciacquare con acqua tiepida o calda.
- Mettere tutte le parti in lavastoviglie, ad eccezione della base, e lavare a 70C.
- Asciugare tutte le parti

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **AA4004**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-