

ESSENZA MINI - Spie e Lampeggi

Last Modified on 20/09/2023 3:51 pm CEST

Pulsanti Lampeggiano Lentamente

La macchina si sta scaldando. Attendi circa 30 secondi e potrai erogare un caffè. Se non hai appena acceso la macchina, il lampeggio può indicare che la macchina è entrata in modalità risparmio energetico. E' possibile uscire da questa modalità basterà premere un qualsiasi bottone.

Pulsanti Lampeggiano Velocemente

La tua macchina è in modalità decalcificazione. Per uscire dalla modalità decalcificazione tieni premuti per 3 secondi circa i due pulsanti contemporaneamente.

Un Unico Pulsante Lampeggia

Succede se si preme un tasto caffè mentre la macchina si sta riscaldando, un caffè verrà estratto automaticamente una volta che la macchina è pronta.

Lampeggio Irregolare:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OEM019**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al numero verde **800 39 20 29** - disponibile 24/7
-