

ESSENZA MINI - Primo Avvio

Last Modified on 20/09/2023 3:57 pm CEST

Your browser does not support HTML5 video.

1. Sciacquare e riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.
 2. Posizionare un contenitore (minimo 1L) sotto l'erogatore del caffè.
 3. Inserire la spina nella presa.
 4. Premere il pulsante Espresso o Lungo per accendere la macchina.
 5. Luci intermittenti: riscaldamento (25 sec.). Luci fisse: macchina pronta.
 6. Premere il pulsante Lungo per risciacquare la macchina. Ripetere 3 volte.
-