

ESSENZA MINI - Sgocciolamento di caffè o acqua calda

Last Modified on 31/01/2025 5:59 pm CET

Step 1:

E' un normale comportamento della macchina, qualche goccia può uscire dal relativo beccuccio durante il riscaldamento, dopo l'erogazione, o dopo che la macchina si è spenta.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:**OEM016**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-