## CITIZ - Macchina Non Rimane Accesa o Non Si Accende

Last Modified on 31/01/2025 4:22 pm CET

## Step 1:

La tua machina si spegne in autonomia dopo 9 minuti. Ti consigliamo di controllare l'alimentazione: presa, uso di una ciabatta, provare anche su altra presa altra stanza.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OC001** 

• Scrivici via Whatsapp cliccando qui- da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00