

CITIZ - Macchina Rumorosa

Last Modified on 31/01/2025 4:26 pm CET

Step 1:

È normale che la pompa emetta un suono diverso a seconda della varietà di caffè o della modalità utilizzata (caffè e decalcificazione).

Step 2:

Controlla che il cavo elettrico sia stato posizionato correttamente sotto la macchina, che la macchina sia stabile e che tutti i piedini di gomma siano presenti. La superficie sulla quale è appoggiata la macchina può attrarre o amplificare il rumore.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OC018**

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-