

GRAN LATTISSIMA - Lampeggio

Last Modified on 31/01/2025 5:35 pm CET

Lampeggio irregolare

Se i tasti caffè lampeggiano veloce per tre secondi e si fermano per un secondo, si tratta di un guasto elettrico. Non ci sono prove da fare, procedere con il PU.

Tasti del caffè lampeggiano per tre volte consecutivi

Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Controllare che ci sia abbastanza acqua.

Tutti i tasti lampeggiano alternativamente

La macchina si è surriscaldata. Ti consigliamo di spegnere la macchina, togliere la spina d'alimentazione e lasciarla raffreddare per 10 minuti circa. Se hai effettuato lo svuotamento del circuito può succedere che la macchina si blocchi per 10 minuti, ma successivamente sarà possibile erogare nuovamente il caffè.

Spia decalcificazione e Clean lampeggiano

La macchina è in modalità menù, premere contemporaneamente i tasti Hot Milk e Flat White per uscire dalla modalità menù oppure attendere circa 30 secondi per uscire automaticamente.

Se hai iniziato il ciclo di decalcificazione e compare questo segnale, può essere che non sia stato completato correttamente. Ti invitiamo di seguire tutti i passaggi delle istruzioni riportate [qui](#).

Spia decalcificazione arancione

La macchina attiva l'avviso di decalcificazione in base alla frequenza di utilizzo. Ti consigliamo di decalcificare la macchina seguendo tutti i passaggi riportati [qui](#).

Spia decalcificazione lampeggia e tasto Flat White fisso

1. La tua macchina è bloccata in modalità decalcificazione. Se la decalcificazione non è stata completata la macchina rimane bloccata, quindi ti consigliamo di ripetere la decalcificazione dall'inizio con sola acqua, seguendo le istruzioni riportate [qui](#).

2. Una volta che il processo è terminato la macchina si spegne. Rimuovi quindi il tubo di decalcificazione e conservalo

Spia Clean arancione

È necessario pulire il cappuccinatore. Ti consigliamo di smontarlo in tutte le sue 6 parti e lavarlo in lavastoviglie. In alternativa puoi lasciarlo a mollo con acqua calda e sapone neutro per circa mezz'ora poi rimetterlo alla macchina. Se hai bisogno di supporto per smontare il cappuccinatore clicca [qui](#).

Macchina si spegne con cappuccinatore inserito / Lampeggio di tutti i tasti per 10 secondi poi si spegne

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OGLA017**

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
- Scrivici via Live chat cliccando [qui](#) - dalle 8:00 alle 22:00

