

Creatista Pro - I pulsanti lampeggiano

Last Modified on 20/09/2023 4:39 pm CEST

Step 1:

Controlla che il serbatoio dell'acqua sia pieno. Nel caso in cui fosse vuoto, riempilo con acqua potabile e prepara un caffè.

Step 2:

Verifica che la punta della lancia vapore non sia otturata. In questo caso, utilizza il perno per la pulizia situato sotto il serbatoio dell'acqua per liberare i fori.

Se necessario, ti consigliamo di procedere con la decalcificazione della tua macchina e con un ciclo di pulizia della tua macchina seguendo le istruzioni riportate [qui](#)

Your browser does not support HTML5 video.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:
OCPRO009

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al numero verde **800 39 20 29** - disponibile 24/7
-