

# Creatista Pro - Il touchscreen è in Modalità in-store

Last Modified on 20/09/2023 4:45 pm CEST

## Step 1:

Per uscire dalla modalità in-store, ti invitiamo a premere il pulsante di alimentazione e spegnere la macchina. Poi, premere di nuovo il pulsante di alimentazione per accendere la macchina.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

**OCPRO023**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-