

Creatista Plus - La preparazione del latte non si avvia

Last Modified on 20/09/2023 4:54 pm CEST

Step 1:

Controlla che il serbatoio dell'acqua sia nella giusta posizione e se è vuoto riempilo con acqua potabile.

Step 2:

Verifica che la punta della lancia vapore sia abbassata e che non sia otturata: in questo caso, esegui un ciclo di pulizia della lancia vapore seguendo il video.

Your browser does not support HTML5 video.

Step 3:

Controlla l'alimentazione e prova a staccare e riattaccare la presa.

Step 4:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:
OCPLU016

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al numero verde **800 39 20 29** - disponibile 24/7
-