

GRAN MAESTRIA - Aeroccino non parte

Last Modified on 20/09/2023 5:11 pm CEST

Step 1:

Assicurati di aver posizionato correttamente il bricco sulla base pulita, che il frullino sia correttamente collegato al bricco. L'aeroccino si avvierà solo se i connettori sono asciutti.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OGM012

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-