

# KITCHENAID - Lampeggio spie

Last Modified on 20/09/2023 5:27 pm CEST

## Step 1:

**Se le spie LED nelle posizioni 1 e 6 lampeggiano in modo alternato due volte al secondo per tre volte a intervalli di due secondi**

Si tratta del codice errore elettronico. Ti consigliamo di lasciare che la macchina entri in modalità standby, quindi verificare se l'errore si ripresenta dopo la riattivazione.

**Se le spie LED nelle posizioni 1 e 6 lampeggiano in modo alternato due volte al secondo**

Si tratta del codice errore del surriscaldamento. Le spie continuano a lampeggiare finché la macchina non è pronta o finché non entra in modalità standby.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OKA004**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-