

ESSENZA - La macchina non si accende

Last Modified on 20/09/2023 3:44 pm CEST

Step 1:

Controlla che la macchina sia correttamente collegata ad una presa della corrente, ti consigliamo di provare a collegarla ad una ciabatta o ad un'altra presa per effettuare un controllo sull'alimentazione, successivamente premi l'interruttore ON.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OE001**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-