

# Vertuo Creatista - Pulizia della lancia a vapore

Last Modified on 14/09/2023 5:16 pm CEST

1. Rimuovi il perno per la pulizia della lancia vapore, che si trova sotto il serbatoio dell'acqua;
2. Svita e rimuovi la punta della lancia a vapore. Utilizza il perno per la pulizia della lancia vapore per liberare ogni foro della punta della lancia vapore;
3. Utilizza il perno per rimuovere il tappo della punta della lancia vapore. Successivamente, sciacqua e pulisci la punta della lancia vapore e il tappo;
4. Riasssembla la punta e riposizionala sulla lancia vapore. Ora, riposiziona il perno per la pulizia sulla macchina sotto il serbatoio dell'acqua;
5. Riempi il bricco del latte fino al massimo livello con acqua potabile fresca e riempi nuovamente il serbatoio dell'acqua;
6. Solleva e posiziona la lancia vapore nel bricco del latte, tieni premuto il pulsante vapore per 3 secondi per iniziare il ciclo di pulizia. Al termine, solleva la lancia vapore e rimuovi il bricco;
7. Svuota e risciacqua il bricco del latte.

Your browser does not support HTML5 video.

---