

Vertuo Lattissima- Pulizia del Cappuccinatore

Last Modified on 25/10/2023 12:09 pm CEST

1. Ti ricordiamo che il processo di pulizia del cappuccinatore è da effettuare dopo ogni utilizzo. Togli il cappuccinatore dalla macchina, quindi premi il pulsante del coperchio per staccarlo dal contenitore e dal tubo di aspirazione del latte;
2. Ruota il beccuccio del latte in senso antiorario ed estrarlo;
3. Ruota il connettore per il vapore in senso antiorario per estrarlo;
4. Ruota la manopola su "Remove to Clean" e quindi estraila. Ora tutti e 6 i componenti sono pronti per essere puliti;
5. Per il lavaggio in lavastoviglie, posiziona tutti i 6 pezzi nel cestello superiore. Se provvisti di lavastoviglie, procedere con il lavaggio a mano;
6. Per il lavaggio a mano, metti in ammollo i 6 componenti in acqua calda potabile (minimo 40°) diluita con un detergente delicati per almeno 30 minuti;
7. Sciacqua ogni residuo con acqua calda potabile (min 40°);
8. Lava a mano tutti i 6 componenti con una spugna pulita, quindi risciacqua tutto con acqua calda potabile (si raccomanda di non usare spugne o detersivi abrasivi per evitare di danneggiare il materiale dei componenti);
9. Asciuga tutti i 6 componenti con un panno pulito umido, poni particolare attenzione nell'assicurarti che il tubicino per l'aspirazione del latte sia pulito al fine di assicurare la realizzazione di una schiuma di latte di alta qualità;
10. Riassembla il cappuccinatore, reinserti la manopola e girala su "Milk". Reinserti il connettore per il vapore nel coperchio del contenitore del latte e ruotalo in senso antiorario verso il disegno del lucchetto;
11. Inserisci saldamente il beccuccio del latte, reinserti correttamente il tubo di aspirazione del latte fino a quando la sua parte superiore circolare tocca il fondo della testa della caraffa;
12. Riposiziona la cappuccinatore. Il cappuccinatore è pronto per essere utilizzato.

Your browser does not support HTML5 video.
