

AEROCCINO 3 - Aeroccino non parte

Last Modified on 26/02/2025 5:16 pm CET

Step 1:

Assicurati di aver posizionato correttamente il bricco sulla base pulita, che il frullino sia correttamente collegato al bricco. L'aeroccino si avvierà solo se i connettori sono asciutti.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **AA3003**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** – dalle 8:00 alle 22:00
-