

BARISTA - Funzionalità Menù

Last Modified on 20/09/2023 12:27 pm CEST

Step 1:

Per accedere al menù premere contemporaneamente le 2 frecce per 3 secondi.

Ecco le funzionalità principali:

- Lingua: selezionare la lingua muovendosi con le due frecce e confermare con il pulsante centrale.
- Ripristino: premere il pulsante centrale per ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Bluetooth: attivare o disattivare la modalità Bluetooth
- Exit: uscire dal menu nascosto.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **AB007**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-