

CUBE - Svuotamento del sistema

Last Modified on 20/09/2023 5:19 pm CEST

Step 1:

Spegni la macchina. Rimuovi il contenitore dell'acqua e posiziona un contenitore vuoto (600 ml);

Step 2:

Premi il pulsante tazza piccola e tieni premuti per alcuni secondi, poi accendi la macchina;

Step 3:

Il pulsante di accensione e il LED dietro il contenitore porta capsula inizieranno a lampeggiare contemporaneamente;

Step 4:

Spegni la macchina. Ti ricordiamo che a processo finito, la macchina si bloccherà per circa 10 minuti.
