

VERTUO PLUS - Svuotamento del sistema

Last Modified on 20/09/2023 1:59 pm CEST

Step 1:

Svuota il serbatoio dell'acqua e posizionalo alla base;

Step 2:

Apri la parte superiore della macchina per espellere eventuali capsule usate. Chiudi la macchina e svuota il contenitore porta capsule;

Step 3:

Spegni la macchina tenendo la levetta abbassata per 3 secondi;

Step 4:

Posiziona un contenitore sotto l'erogatore di caffè. Per entrare in modalità "Svuotamento del sistema", premi il pulsante e abbassa contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia ARANCIONE fissa indica l'accesso al menù funzioni speciali;

Step 5:

Scegli la funziona abbassando la levetta 2 volte per "Svuotamento del sistema";

N.B. La macchina lampeggerà due volte ogni 2 secondi finché non viene premuto il pulsante.

Step 6:

N.B. Scegli la funzione entro 2 minuti, altrimenti la macchina ritorna in modalità "Caffè". La spia ARANCIONE lampeggia 2 volte ogni 2 secondi, indicando la funzione svuotamento del sistema;

Step 7:

Premi il pulsante. La spia ARANCIONE lampeggerà durante tutta la procedura. La macchina si spegne automaticamente a serbatoio vuoto.

N.B. Per eliminare i liquidi residui, la macchina ricorre a temperature elevate; è pertanto possibile che minime quantità di vapore bollente fuoriescano.

Inoltre, ti ricordiamo che è possibile uscire in qualsiasi momento dal menù "Funzioni Speciali" premendo il pulsante e abbassando contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia VERDE fissa indica che la macchina è pronta.
