

INISSIA - Risparmio energetico

Last Modified on 20/09/2023 11:56 am CEST

Step 1:

Per accendere la macchina, premi il pulsante Espresso o Lungo;

Step 2:

Per spegnere la macchina, premi dello stand-by automatico, premi contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo;

Step 3:

Con la macchina spenta, tieni premuto il pulsante Espresso per 3 secondi;

Step 4:

Il pulsante Espresso lampeggerà per indicare l'impostazione corrente;

Step 5:

Per cambiare l'impostazione, premi pulsante Espresso: una volta per la modalità di spegnimento dopo 9 minuti. Un'altra volta per la modalità di spegnimento dopo 30 minuti;

Step 6:

Per uscire della modalità risparmio energetico premi il pulsante Lungo per 3 secondi.
