

CITIZ - Risparmio energetico

Last Modified on 20/09/2023 12:01 pm CEST

Step 1:

Per accendere la macchina, premi il pulsante Espresso o Lungo;

Step 2:

Per spegnere la macchina, prima dello stand-by automatico, premi contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo;

Step 3:

Con la macchina spenta, tieni premuto il pulsante Espresso per 3 secondi;

Step 4:

Il pulsante Espresso lampeggerà per indicare l'impostazione corrente;

Step 5:

Per cambiare l'impostazione premere il pulsante Espresso: una volta per la modalità di spegnimento dopo 9 minuti, Un'altra volta per la modalità di spegnimento dopo 30 minuti;

Step 6:

Per uscire dalla modalità di risparmio energetico, premi il pulsante Lungo per 3 secondi.
