

LATTISSIMA TOUCH - Ripristino impostazioni di fabbrica


Last Modified on 20/09/2023 3:34 pm CEST

Step 1:

Accendi la macchina e rimuovi il contenitore del latte;


Step 2:

Premi contemporaneamente il pulsante per Latte macchiato e Schiuma di latte per 3 secondi per accedere alla modalità Menù: le spie per la decalcificazione e la pulizia iniziano a lampeggiare;



Step 3:

Tocca di seguito in un unico movimento i pulsanti: Schiuma di latte>Cappuccino>Latte Macchiato>Lungo>Espresso>Ristretto



Step 4:

Il pulsante per la schiuma di latte caldo lampeggerà per indicare le modalità di ripristino. Premilo per confermare. Tutti i pulsanti lampeggiano 3 volte: tutti i volumi sono stati ripristinati;

Step 5:

La macchina esce automaticamente dal Menù e ritorna alla modalità macchina pronta.
