

CREATISTA PLUS - Primo utilizzo

Last Modified on 15/09/2023 5:27 pm CEST

Step 1:

Sciacqua il serbatoio dell'acqua e riempilo con acqua potabile fresca;

Step 2:

Posiziona il serbatoio dell'acqua, inserisci il vassoio raccogliacqua e il contenitore delle capsule nella giusta posizione. Per sicurezza, metti in funzione la macchina solo dopo aver inserito correttamente il vassoio raccogliacqua e il contenitore delle capsule;

Step 3:

Collega la macchina alla rete elettrica;

Step 4:

Accendi la macchina premendo il pulsante INIZIA/ANNULLA. Il riscaldamento richiede circa 30 secondi;

Step 5:

Ruota il selettore per selezionare la lingua desiderata. Premi SELEZIONA per confermare;

Step 6:

Per impostare la durezza dell'acqua, immergi la striscia reattiva nel serbatoio dell'acqua e rimuovila immediatamente. Attendi un minuto. Imposta la durezza dell'acqua ruotando il selettore in base ai risultati della striscia reattiva. Premi seleziona per confermare;

Step 7:

Segui le istruzioni riportate sullo schermo per sciacquare e preparare la macchina per l'uso;

Step 8:

Segui il Quick Start Tutorial;

Step 9:

Per spegnere la macchina tieni premuto il pulsante INIZIA/ANNULLA per 2 secondi fino allo spegnimento.
