

EXPERT & MILK - Risparmio Energetico

Last Modified on 20/09/2023 5:05 pm CEST

Per cambiare l'intervallo per lo spegnimento automatico:

1. entra nella modalità impostazioni e seleziona l'icona Acqua calda
 2. premi il pulsante di erogazione per confermare
 3. seleziona il tempo desiderato con il selettore temperatura
 4. conferma premendo il pulsante di erogazione. E' ora possibile programmare un nuovo intervallo per lo spegnimento automatico: 9 minuti, 30 minuti, 2 ore, 8 ore.
 5. L'icona lampeggerà due volte a conferma del cambio avvenuto, poi la macchina si spegnerà
-