CITIZ PLATINUM & MILK - II Pulsante Rosso Lampeggia

Last Modified on 31/01/2025 5:10 pm CET

Step 1:

Il lampeggio del pulsante può indicare una delle seguenti casistiche:

- L'apparecchio è troppo caldo. Ti consigliamo di sciacquare il tuo aeroccino sotto l'acqua fredda
- Manca il frullino. Controlla che sia stato inserito correttamente
- Non c'è abbastanza latte. Riempi aeroccino fino a uno dei due livelli indicati all'interno del bricco.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OCPM018**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
- Scrivici via Live chat cliccando qui dalle 8:00 alle 22:00