

Creatista Plus - La macchina perde da sotto

Last Modified on 05/10/2023 4:14 pm CEST

Step 1:

Verifica che il vassoio raccogli gocce sia inserito correttamente: sotto la macchina è presente un tubo che serve per lo scarico dell'acqua dopo ogni erogazione e se il cassetto raccogli gocce non è inserito correttamente, l'acqua che viene scaricata può fuoriuscire.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPLU018

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-