

Vertuo POP - Il caffè non è abbastanza caldo

Last Modified on 05/02/2025 4:11 pm CET

Step 1:

Tutte le macchine Nespresso per garantire una perfetta esperienza di degustazione, erogano il caffè ad una temperatura compresa tra 78° e 87°, così da non bruciare il caffè.

Ti consigliamo di preriscaldare la tazza con acqua calda potabile del rubinetto

Step 2:

Se negli ultimi 6 mesi non hai effettuato la decalcificazione, ti invitiamo ad eseguire un ciclo seguendo le istruzioni riportate [QUI](#).

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPOP023**

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando [qui](#) - dalle 8:00 alle 22:00
-