

VERTUO POP - Programmazione lunghezza caffè

Last Modified on 06/02/2024 4:45 pm CET

Step 1:


1. La **programmazione è specifica per ogni tipo di capsula, Caraffa, Mug, Gran Lungo, Espresso doppio o Espresso**. Le dimensioni delle tazze possono essere programmate da 0,7 fl oz. / 20 ml a 17 fl oz. / 500 ml (la quantità massima è di 1005 ml per la Caraffa).



2. Aprire la testa della macchina; inserire la capsula che si desidera programmare; chiudere la testata; bloccare la macchina.
3. La luce lampeggia mentre la macchina si riscalda. La luce fissa indica che la macchina è pronta.



4. Tenere premuto il pulsante fino a raggiungere il volume desiderato.



5. Il livello di volume dell'acqua è ora memorizzato per il tipo di capsula utilizzato per la programmazione.

NOTA: se l'utente programma una quantità specifica, ogni volta che si inserisce una capsula rispettiva nella macchina, la preparazione terminerà al raggiungimento della quantità programmata dall'utente
