

VERTUO NEXT - Pulizia

Last Modified on 06/02/2024 4:58 pm CET

1. Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua e il coperchio prima di riempirlo con acqua potabile fresca.
Posizionare il serbatoio dell'acqua sulla base della macchina



2. Risciacquare il supporto per la tazzina, posizionare un contenitore di 1L sotto l'erogatore del caffè



3. Aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta e lasciar espellere la capsula, svuotare e risciacquare il contenitore delle capsule



4. Chiudere la parte superiore della macchina e girare la leva verso sinistra in posizione di blocco. Assicurarsi che non sia presente nessuna capsula nella macchina prima di avviare la pulizia



5. Se la luce lampeggia significa che la macchina si sta riscaldando, la luce fissa indica che la macchina è pronta



6. Aspettare che la macchina finisca il riscaldamento. La luce fissa indicherà che la macchina è pronta. Premere il pulsante 3 volte entro 2 secondi, il bottone lampeggerà velocemente durante la procedura. Ci vorranno circa due minuti prima che il flusso inizi. La procedura durerà per circa 7 minuti.
7. La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante. Il pulsante smetterà di lampeggiare. Per riavviare il processo di pulizia, premere nuovamente il pulsante. Per premere il caffè, inserire una capsula, chiudere la macchina e premere il pulsante

Nota: non utilizzare detersivi o solventi abrasivi. Non lavare in lavastoviglie. Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua o qualsiasi altro liquido. Pulire l'erogatore del caffè con un panno umido. Utilizzare solo panni puliti.