

# VERTUO PLUS - Programmazione lunghezza caffè

Last Modified on 07/02/2024 10:25 am CET

## **PROGRAMMAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA**

1. La programmazione è specifica per ogni tipo di capsula, Alto, Mug, Gran Lungo o Espresso. Le dimensioni delle tazze possono essere programmate da 10ml a 500 ml.
2. Aprire la testa della macchina, alzando la levetta; inserire la variante di capsula che si desidera programmare; chiudere la testata, abbassando la levetta.
3. Tenere premuto il pulsante e rilasciarlo al raggiungimento della quantità desiderata.
4. Il livello di volume dell'acqua è ora memorizzato per il tipo di capsula utilizzato per la programmazione.

NOTA: se l'utente programma una quantità specifica, ogni volta che si inserisce una capsula rispettiva nella macchina, la preparazione terminerà al raggiungimento della quantità programmata dall'utente

---