

VERTUO UP - Il caffè non è abbastanza caldo

Last Modified on 14/04/2026 1:59 pm CEST

La prima erogazione potrebbe non essere sufficientemente calda, specialmente se le lunghezze sono Ristretto & Espresso.

Step 1

- Segui le istruzioni riportate nella sezione «Connessione macchina» per regolare la temperatura attraverso la Nespresso Smart App.

Step 2

- Con questa macchina, puoi preriscaldare la tazza usando la funzione di risciacquo breve (segui le istruzioni riportate nella sezione «Risciacquo breve»). Verranno erogati circa 40 ml (1.35 fl oz) di acqua calda. L'acqua non dovrà essere bevuta.

Step 3

- Decalcifica la macchina, soprattutto se il tasto manutenzione è arancione fisso, seguendo le istruzioni nella sezione «Decalcificazione»

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-