



# VERTUO UP - Modalità Creazioni Caffè (Coffee Creations)

Last Modified on 16/04/2026 3:01 pm CEST

Eroga facilmente il tuo caffè concentrato e a temperatura regolabile per le tue ricette con ghiaccio e a base di latte.



Per massimizzare i benefici, raccomandiamo di erogare i nostri caffè della gamma Coffee+ utilizzando esclusivamente le lunghezze suggerite. Per la miglior resa in tazza, suggeriamo di non erogare i caffè della gamma Ristretto, XL (Alto Ambrato, Alto Onice), Cold Brew Style e Carafe Pour Over Style con questa funzione.




1. Riempi il serbatoio con acqua potabile fresca, chiudi con il coperchio e rimettilo in posizione.



2. Accendi la macchina premendo una volta il tasto caffè.



3. Alza la leva della macchina e inserisci una capsula Vertuo adatta per questa funzione.



Abbassa la leva e metti una tazza sotto l'erogatore.



Per evitare che trabocchi, scegli una tazza adatta alla lunghezza del caffè da erogare (preimpostata o personalizzata). Il supporto per tazze è regolabile in modo da adattarsi alla tazza scelta



**1 volta**

5. Per selezionare un'erogazione concentrata, premere una volta il tasto Creazioni Caffè



**1 volta**

Avvia l'erogazione premendo una volta il tasto caffè.



La luce del tasto Creazioni Caffè si spegnerà se la capsula non è erogabile in questa modalità e la macchina erogherà il caffè secondo la lunghezza preimpostata.

---



7. Quando termina l'erogazione del caffè, alzare la leva per espellere la capsula.



Puoi interrompere l'erogazione del caffè in qualsiasi momento premendo una volta il tasto caffè. Per un corretto utilizzo della macchina, raccomandiamo di alzare la leva una volta che l'estrazione è completata (la luce del tasto caffè deve essere bianca e fissa). Dopo l'erogazione, alzare la leva per rimuovere la capsula



8. Questa funzione permette di ottenere un'erogazione concentrata e a temperatura regolabile come primo passo per le tue ricette con ghiaccio o a base di latte

---