INISSIA - Macchina non rimane accesa o non si accende

Last Modified on 13/01/2025 3:06 pm CET

Step 1:

La tua machina si spegne in autonomia dopo 9 minuti. Ti consigliamo di controllare l'alimentazione: provando a collegarla ad una ciabatta o ad un' altra presa.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OIN001**

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00