

VERTUO PLUS - Decalcificazione

Last Modified on 11/03/2024 9:39 am CET

Nota: Durata: circa 20/30 minuti

Nota: Leggere le precauzioni di sicurezza sulla confezione di decalcificazione. La soluzione decalcificante può essere nociva. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e altre superfici. Per evitare di causare danni alla macchina, non usare mai un prodotto diverso dal kit per la decalcificazione.

Nota: Questa macchina è dotata di un avviso per la decalcificazione: luci VERDE e ROSSA fisse. La macchina può essere utilizzata solo per preparare pochi altri caffè dall'indicazione dell'avviso, prima di richiedere obbligatoriamente la decalcificazione. Se la macchina è completamente incrostata, il programma potrebbe non funzionare e la macchina si potrebbe bloccare e lampeggiare. In questo caso, mettere in pausa il programma per qualche minuto, consentendo all'agente decalcificante di penetrare nelle incrostazioni di calcare, quindi premere nuovamente il pulsante per riavviare la decalcificazione.

Step 1:

1. Dopo aver acceso la macchina premendo il pulsante, **aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta ed espellere la capsula. Chiudere la macchina abbassando la leva.**
2. **Spegnere la macchina** tenendo premuto la levetta abbassata per 3 secondi
3. **Svuotare** il supporto per la tazza e il contenitore delle capsule usate.
4. Versare nel serbatoio una **dose di soluzione decalcificante** e 0,5L di acqua
5. Per entrare in modalità decalcificazione, **premere il pulsante ed abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi.** La spia ARANCIONE fissa indica l'accesso al menu "Funzioni Speciali"
6. Non inserire alcuna capsula all'interno
7. **Abbassare la levetta 1 volta** per entrare in modalità Decalcificazione

Nota: La macchina lampeggia 1 volta per la decalcificazione

Nota: Scegliere la funzione entro 2 minuti, altrimenti la macchina ritorna in modalità "Caffè": La spia arancione lampeggia 1 volta ogni 2 secondi, indicando la funzione decalcificazione.

1. **Posizionare un contenitore** di almeno 0,5L sotto l'erogatore del caffè
2. **Premere il pulsante per avviare il processo di Decalcificazione.** La spia ARANCIONE lampeggerà per tutto il processo e la macchina si ferma autonomamente a operazione completata.
3. **Svuotare e pulire il serbatoio** e riempirlo con acqua potabile
4. **Posizionare il serbatoio** nuovamente sulla macchina
5. **Premere il pulsante per avviare il risciacquo** della macchina. La spia ARANCIONE che lampeggia ogni 2 secondi conferma che il processo di decalcificazione è completato. La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante. La macchina si ferma autonomamente a operazione completata.
6. Per uscire dalla modalità Decalcificazione, **premere il pulsante e abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi.**
7. La **spia tornerà VERDE fissa** e la macchina sarà pronta all'uso
8. Lasciare asciugare la macchina per 10 minuti prima di utilizzarla.
9. **La macchina è ora pronta all'uso**

Segui il video per vedere tutti i passaggi:

Your browser does not support HTML5 video.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL035**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
- Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7

