

PIXIE - Decalcificazione

Last Modified on 23/05/2024 4:15 pm CEST

Processo di Decalcificazione Pixie:

Your browser does not support HTML5 video.

1. Sollevare e chiudere la leva per espellere eventuali capsule usate.
 2. Versare il decalcificante e 0,6L di acqua
 3. Posizionare un contenitore da 1L sotto l'erogatore del caffè
 4. Premere i pulsanti Espresso e Lungo contemporaneamente per 5 secondi per entrare in modalità Decalcificazione (Entrambi i led lampeggiano)
 5. Premere il pulsante lungo e lasciar svuotare il serbatoio
 6. Terminato il primo ciclo ripetere con la stessa soluzione di acqua e decalcificante per un secondo ciclo
 7. Terminato il ciclo di decalcificazione pulire il serbatoio e riempire con acqua pulita
 8. Premere il pulsante Lungo per avviare la pulizia
 9. Ripetere la pulizia con acqua pulita per altri 2 cicli
 10. Uscire dalla modalità Decalcificazione tenendo premuto i pulsanti Lungo e Espresso per 5 secondi
-