

Creatista Plus - Come effettuare lo svuotamento del circuito dopo lunghi periodi di inutilizzo

Last Modified on 20/09/2023 4:52 pm CEST

Step 1:

Rimuovi il serbatoio dell'acqua e posiziona il contenitore del latte vuoto sotto il beccuccio del caffè.

Step 2:

Ruota il selettore in posizione "Manutenzione" quindi premi il selettore.

Step 3:

Seleziona "Ciclo a vuoto" e premi SELEZIONA per iniziare.

Quando la pompa si ferma svuota e asciuga il contenitore delle capsule e il vassoio raccogliogocce.

Step 4:

comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPLU010

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-