

GRAN MAESTRIA - Decalcificazione

Last Modified on 23/05/2024 4:27 pm CEST

Di seguito le istruzioni per effettuare la decalcificazione:

1. Spegner la macchina e impostare i pulsanti Espresso su 4 e Lungo su 1
2. Aprire e chiudere la leva per espellere eventuali capsule rimaste inserite
3. Svuotare il vassoio raccogliocce e il contenitore per le capsule usate, infine riporli nella macchina
4. Per accedere alla modalità decalcificazione tenere premuto il pulsante espresso, mentre si accende la macchina. La modalità di decalcificazione è confermata dalla spia luminosa arancione centrale fissa
5. Riempire il serbatoio dell'acqua con due soluzioni decalcificanti Nespresso e aggiungere acqua
6. Posiziona una tazzina sullo scaldatazza e premere le 3 scanalature fino a quando il vassoio raccogliocce non è pieno. Svuota il vassoio raccogliocce e continua la procedura fino a quando la spia luminosa centrale e quella di destra non saranno fisse. Svuota il vassoio raccogliocce e riposizionalo
7. Posiziona un contenitore di almeno 1500 ml sotto l'erogatore e premi il pulsante Lungo per avviare la decalcificazione dell'erogatore di caffè. La spia luminosa destra inizierà a lampeggiare
8. La macchina si spegnerà e si avvierà automaticamente diverse volte. Ti consigliamo di non toccare la macchina in questa fase, fino a quando il serbatoio non sarà vuoto
9. Una volta terminato, la spia luminosa destra diventerà fissa e inizierà a lampeggiare quella sinistra. Svuota e risciacqua il vassoio raccogliocce, il contenitore delle capsule usate e il serbatoio dell'acqua e riposizionali
10. Riempi il serbatoio con acqua potabile e imposta il quadrante Lungo su 2 (modalità risciacquo)
11. Ripeti il punto 6 per sciacquare il sistema scaldatazza
12. Riposiziona sotto l'erogatore del caffè il contenitore di almeno 1500 ml e premi il pulsante lungo per sciacquare l'erogatore
13. A spie luminose fisse, svuota il contenitore e il vassoio raccogliocce e riposizionali.
14. La macchina è pronta per essere utilizzata

Your browser does not support HTML5 video.
