

# ESSENZA PLUS - Decalcificazione

Last Modified on 23/05/2024 4:32 pm CEST


Your browser does not support HTML5 video.

## Step 1:

Accendi la macchina, riempi il serbatoio con 0,5L d'acqua e versa 1 bustina di soluzione decalcificante.


## Step 2:

Posiziona un contenitore da almeno 1L sotto la macchina e premi i pulsanti "Lungo", "Espresso" e "Acqua Calda" per 5 secondi per entrare in modalità decalcificazione.



## Step 3:

Tutte le spie lampeggiano e per avviare il ciclo di decalcificazione, premi il pulsante acqua calda e attendi finchè il serbatoio non sarà vuoto.



## Step 4:

Svuota il serbatoio e risciacqualo. Riempilo completamente con acqua potabile e premi il pulsante acqua calda per il risciacquo. Ripeti questo passaggio due volte.

## Step 5:

La macchina si spegne automaticamente quando il ciclo di risciacquo sarà terminato

---